

Bärskena Excentrisk.

En bärskena för enkel justering i fasta undertak.

MST 640 levereras skyddade i påse som par med 2 st skruv & plugg i påse.

Bärskenan levereras med monterade ändavslut samt täckplugg för skruvhåll för att bärskenan skall bli "osynlig".

Genom en enkel installation med tillhörande skruv & plugg i undertak av trä, plåt, gips, betong etc.

Vid justering lossar man lite på skruven och roterar sedan bärskenan åt valfritt håll för total flexibilitet. Därefter skruvar man fast bärskenan.

Vid installation på trä, plåt, gips, betong etc. undertak installeras bärskenan enklast ta bort täckpluggen från skruvhålet. Borra 5,5 mm hål i undertaket slå i medföljande plast plugg. Skruva fast bärskenan med medföljande skruv. Glöm inte att montera på täckpluggen på skruvhålen för en "osynligare" installation.

Denna lösning kan belastas upp till 30 kg per par.

Artikel nummer MST 640 E-nummer 79 041 86

